





































SP430 146 00 c

TECE

Pflegeanleitung

DE

Care Instructions

EN

Instructions d'entretien

FR

Istruzioni di manutenzione

IT

Instrucciones de cuidado

ES

Onderhoudsinstructie

NL

Wskazówki dotyczące pielęgnacji

PL

Инструкции по уходу

RU

Рекомендації з догляду

UA

Rengjøring og vedlikehold

NO

Skötselinstruktioner

SE

Priežiūros instrukcijos

LT

Kopšanas norādījumi

LV

Hooldusjuhised

EE

Pokyny pro péči

CZ

Upute za njegu

HR

Instrucțiuni de întreținere

RO

Nihai müşteri

TR

保养说明

CN

تعليمات العناية

AR

Onderhoudsinstructie

Beste klant,

We danken u hartelijk voor de aankoop van dit TECE kwaliteit product.

Wij verzoeken u de volgende instructies strikt in acht te nemen om ervoor te zorgen dat het uiterlijk van het product behouden blijft:

NL

- Verwijder eerst de resten met een zachte doek zonder hard te wrijven.
- Gebruik alleen warm water om de zichtbare oppervlakken schoon te maken.
- Je kunt ook een kleurloze milde vloeibare reiniger met anionogene of niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen gebruiken.
- Spuit het reinigingsmiddel er niet rechtstreeks op!
- Maak de doek vochtig en verwijder het vuil met slechts lichte druk.
- Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen of reinigingssponzen!
- Spoel na het reinigen met voldoende helder water om het reinigingsmiddel volledig te verwijderen.